


MAHLE



TechPRO® Plus
Guía rápida


1. Seleccione el idioma



2. Seleccione el país de uso



3. Seleccione la distribución del teclado




4. Conecte el instrumento a la red WiFi, introduciendo la clave




Si existe una red Connex Link, seleccione **“No tengo conexión a internet”** y proceda con la inicialización del sistema. Tras el procedimiento de inicialización, el instrumento conectará automáticamente con la red Connex Link.


5. Acepte el acuerdo de licencia de Windows




6. Siga el procedimiento de preparación/configuración de PC automático




7. Seleccione marca e introduzca clave. Se instalarán las apps personalizadas.



8. Reinicie el sistema. Seleccione Cuenta de usuario e introduzca la clave del usuario



9. Se muestra la pantalla de bienvenida



Si es necesario, la **clave de administrador** puede obtenerse enviando una petición a: **plus.assistance@mahle.com**



Consulte el manual de TechPRO para el uso real del instrumento.

Esta tarjeta es una “Guía Rápida” y no esta pensada para sustituir un manual de instrucciones.

Para información adicional o instrucciones más detalladas, consulte el manual de usuario utilizando el código QR mostrado.



www.servicesolutions.mahle.com
www.mpulse.mahle.com

La Guía Rápida está disponible en idiomas adicionales:
escanee el Código QR

