



BRAIN BEE Emission

Instrumentos para el
Control de las Emisiones



BrainBee®
WORKSHOP SOLUTIONS

BRAIN BEE Emission

La línea BRAIN BEE Emission cumple todas sus necesidades de prueba de emisiones. Incluye analizadores de gas y opacímetros para supervisar el sistema de escape de coches con motor diésel/gasolina y también motocicletas. Estos dispositivos tienen muchas más funciones que las herramientas de medición estándar y son perfectos para inspecciones oficiales y pruebas de la composición de emisiones. Cumplen con las normativas nacionales aplicables.

Máxima
eficiencia
para un
impacto me-
diambiental
mínimo

Analizadores de gases de escape

Los analizadores de gases de escape de BRAIN BEE están diseñados para medir las distintas concentraciones de gas de escape en todo tipo de motores. Se pueden utilizar para supervisar las emisiones en inspecciones requeridas por ley, para el mantenimiento rutinario de vehículos y para reparaciones.

Opacímetros

Nuestros opacímetros para motores diésel son pequeños y compactos. Equipadas con una fuente de alimentación de 12V, las unidades son intuitivas tanto para talleres como para aplicaciones móviles.

Contador de partículas

Una nueva tecnología que permite una gran mejora en la calidad del aire. Nuestros contadores de partículas son excepcionalmente precisos en la medición y extremadamente duraderos.

Diseñados para maximizar el retorno de la inversión, pueden usarse inmediatamente para medir las emisiones de los motores diesel, pero también están listos para futuras regulaciones para motores de gasolina.

Cuentarrevoluciones

El cuentarrevoluciones universal para motores diésel y gasolina transfiere sus valores de datos en tiempo real al controlador mediante Bluetooth o USB. Las RPM y la temperatura se adquieren a través de los sensores estándar del dispositivo. Asimismo, el dispositivo puede recoger datos sobre la temperatura y las RPM del vehículo mediante el conector de OBD (conector inalámbrico EOBD-300 EVO).

Modular y flexible: Nuestra línea BRAIN BEE Emission

- Modularidad: puede configurar su estación personal con instrumentos de BRAIN BEE y conectarlos fácilmente al ordenador
- Sistema libre: compatible con todos los sistemas de software y hardware comerciales habituales
- Solución plug and play: preconfiguramos y probamos en su integridad todos nuestros controladores de análisis de escape
- La mayor precisión de medición
- Aprobada por varias normativas nacionales (en continuo desarrollo)



Emission Line PMU 400

Gracias a la adopción de la tecnología CPC - Contador de Partículas de Condensación -BRAIN BEE ofrece al mercado un producto extremadamente innovador preparado para adaptarse a todas las evoluciones y escenarios que puedan ocurrir en los años venideros. Esto, combinado con un extremo cuidado en el diseño y la calidad de los materiales, convierte al PMU 400 en el contador de partículas más versátil e interesante del momento.

La nueva frontera en Control de Emisiones está firmada por BRAIN BEE

Partículas de materia

Las partículas emitidas por los últimos motores de combustión interna (tanto diésel como gasolina) tienen un impacto negativo en la calidad del aire y la salud. Los vehículos con un filtro de partículas que no esté en perfectas condiciones (manipulado o roto), emiten altas concentraciones de nanopartículas. Estas pueden entrar fácilmente al cuerpo humano a través de la respiración y los efectos a largo plazo de la exposición a estas partículas son alarmantes.

Una única nanopartícula tiene un tamaño al menos 100 veces menor que la longitud de onda de la luz visible, por lo que son tan pequeñas que no se pueden contar o medir con opacímetros tradicionales.

Tecnología CPC

MAHLE ha elegido adoptar la tecnología CPC - Contador de Partículas de Condensación, que además de ser particularmente robusta, permite una alta precisión de medición incluso en bajas concentraciones (difíciles de obtener con otras tecnologías).

Esto permite diluir la muestra procedente del tubo de escape, con aire limpio (libre de partículas) hasta 200 veces, a fin de limitar la deposición de partículas y suciedad en las piezas más delicadas del instrumento (banco de medición por dispersión láser), y obtener intervalos de servicio prolongados y operaciones de mantenimiento simples.

PMU 400 es un instrumento particularmente fiable para medir, al tiempo que no deja de lado una gran facilidad de uso para el operario.

Finalmente, esta tecnología hace posible mirar a las evoluciones futuras de los reglamentos anticontaminación, que exigirán límites más estrictos y mayor precisión de medición, ya que será fácil adaptar el dispositivo, también gracias al software desarrollado por MAHLE.



PMU 400 se puede usar tanto como estación autónoma como perfectamente integrada con otras estaciones Emission Line de BRAIN BEE, usando la misma interfaz de software.

Novedad 2021

PMU 400
Contador de
partículas



Ventajas en un vistazo

- Innovador y preparado para cualquier escenario futuro
- Nuevo diseño, precursor de la Línea Emission del futuro
- Modularidad garantizada: diseñado para ser incluido en configuraciones existentes
- Resultados de extrema precisión, pero manteniendo una absoluta simplicidad de uso
- Pocos minutos para finalizar la prueba
- Robusto y fácil de reparar

Sólido y compacto: materiales de alta calidad que garantizan la durabilidad del instrumento, al tiempo que sus pequeñas dimensiones, junto con un práctico mango ergonómico, lo hacen fácil de manejar.

La tubería calefactada de 3,5 m permite manejarlo con comodidad incluso en camiones o en cualquier situación de trabajo.

El software de trabajo permite integrar el PMU 400 con cualquier estación Emission Line existente.

La pantalla muestra claramente todas las fases de la prueba según las proporciona el legislador, lo que permite realizar fácilmente todos los pasos que permiten un cierre rápido de la prueba.

Alcance de medición			
Tamaño de partículas	23 ÷ 200	nm	
D50	23	nm	
Concentración de partículas (metrológicamente relevantes)	0 ÷ 5M	#/ccm	Res. 100
Concentración (con finalidades de diagnóstico)	0 ÷ 30M	#/ccm	Res. 100

Tipo de aprobación

- Bélgica, Alemania, Países Bajos (pendiente)

AGS-690



Ventajas generales

- El cuentarrevoluciones viene incorporado con una abrazadera de inducción, una abrazadera capacitiva o un módulo inalámbrico opcional MGT-300 EVO (mediante Bluetooth)
- La conexión al ordenador puede ser en serie, por USB o por Bluetooth (BT-100)

EL modelo AGS-690 analizar el gas del tubo de escape mediante la sonda. Al usar el software Emission especificado, los usuarios se benefician de todas las funciones del analizador. Además, el usuario puede cambiar fácilmente de las mediciones rutinarias a una prueba especificada por ley. Utilizando tecnología de alta precisión, el modelo AGS-690 analiza la absorción de los distintos elementos (CO, CO₂ y HC) y determina sus concentraciones. Opcionalmente, las concentraciones de oxígeno y NOx se pueden medir con sensores electroquímicos.

El conjunto de separador de condensados se moldea con precisión para minimizar la trayectoria del gas y reducir los tiempos de mantenimiento. El filtro de separación tiene dos partes: un filtro de malla y un filtro coalescente. El diseño permite la salida continua del condensado que se forma en el separador a través de una bomba de eje único y doble cabezal. Además de la entrada de gas y aire para la fase de autocero, el modelo AGS-690 también incluye una entrada especial para el calibrado desde un cilindro de muestra de gas.

Campos de medición			
CO	0 ÷ 9,99	% vol	Res. 0.01
CO ₂	0 ÷ 19,9	% vol	Res. 0.1
HC hexane	0 ÷ 9,999	ppm vol	Res. 1
O ₂	0 ÷ 25	% vol	Res. 0.01
NO _x	0 ÷ 5,000	ppm vol	Res. 1
Lambda	0.5 ÷ 5		Res. 0.001
Revolutions Inductance/capacitance	300 ÷ 9,990	rpm	Res. 10
Oil temperature	20 ÷ 150	°C	Res. 1

Aprobación tipo para Europa

- M Marcado de metrología: MID (Directiva de instrumentos de medición) 2014/32/EU NMI 0122 B+D

Aprobaciones tipo nacionales adicionales

- Italy, Morocco

AGS-688



Ventajas generales

- El cuentarrevoluciones viene incorporado con una abrazadera de inducción, una abrazadera capacitiva o un módulo inalámbrico opcional MGT-300 EVO (mediante Bluetooth)
- La conexión al ordenador puede ser en serie, por USB o por Bluetooth (BT-100)
- El modelo AGS-688 permite la conexión al opacímetro a través del puerto OMNIBUS. En ese caso, el analizador se convierte en un medidor de la densidad del humo para motores diésel

El analizador de gas AGS-688 flexible puede operar fácilmente en un taller y también funcionar como dispositivo móvil independiente. En el tubo de escape se lleva a cabo el muestreo de las emisiones con la sonda especialmente diseñada. Con la moderna interfaz, los usuarios pueden cambiar fácilmente entre modos; por ejemplo, de mediciones independientes a una prueba requerida por ley. El modelo AGS-688 incluye seis pantallas LCD con retroiluminación, que muestran con claridad las lecturas de las pruebas en curso. Cuando finaliza el análisis, el usuario puede imprimir directamente los resultados de la prueba o enviarlos opcionalmente a un ordenador conectado.

El separador de condensados integrado está diseñado para evitar obstáculos en el flujo de gas y reducir los costes de mantenimiento. Su diseño especial facilita el drenaje continuo del condensado que se forma en el separador. El filtro de separación tiene dos partes: un filtro de malla y un filtro coalescente. Además de la entrada de gas y aire para la fase de autocero, el modelo AGS-688 también incluye una entrada especial para el calibrado mediante un cilindro de muestra de gas. La parte trasera de la unidad tiene conexiones para la fuente de alimentación, para las RPM y las sondas de temperatura, que pueden comunicarse con cable o de forma inalámbrica con el ordenador.

Campos de medición			
CO	0 ÷ 9,99	% vol	Res. 0.01
CO ₂	0 ÷ 19,9	% vol	Res. 0.1
HC hexane	0 ÷ 9,999	ppm vol	Res. 1
O ₂	0 ÷ 25	% vol	Res. 0.01
NO _x	0 ÷ 5,000	ppm vol	Res. 1
Lambda	0.5 ÷ 5		Res. 0.001
Revoluciones Inductancia/capacidad	300 ÷ 9,990	rpm	Res. 10
Temperatura aceite	20 ÷ 150	°C	Res. 1

Aprobación tipo para Europa

- M Marcado de metrología: MID (Directiva de instrumentos de medición) 2014/32/EU NMI 0122 B+D

Aprobaciones tipo nacionales adicionales

- Brazil, Hong Kong, Italy, Morocco, Serbia

AGS-200



Ventajas generales

- Diagnósticos automáticos: El programa analiza los valores de gas y proporciona una lista de lecturas individuales
- Prueba de sensor lambda doble: Con su función de osciloscopio, la unidad analiza variaciones en la señal y calcula un valor de eficiencia operativa
- Prueba de fuga de cabezal de cilindro: El programa guía al usuario por la prueba y, al analizar los gases en el depósito de expansión del refrigerante, puede determinar si hay fugas en la junta del cabezal de cilindro

El analizador de gases de escape AGS-200 se puede conectar a un ordenador por un puerto de serie. La unidad se comunica automáticamente con el vehículo de prueba para recoger y guardar los datos de prueba necesarios (por ejemplo, temperatura y velocidad). Con sus dimensiones mínimas, esta unidad es ideal para un uso móvil y para integrarla en su estación actual. Al proporcionarse con software patentado de BRAIN BEE para ejecución en un ordenador, permite diversas operaciones de diagnóstico que ayudan al operario a evaluar los gases de escape del vehículo.

Curva de gas

La unidad registra automáticamente las lecturas de gas a distintas velocidades del motor e introduce los datos en un gráfico. Este gráfico se puede utilizar como curva de gas. Es el equipamiento perfecto para pruebas de carretera y pruebas en taller.

Eficiencia de convertor catalítico

El programa guía al usuario por la prueba y calcula la eficiencia del convertor catalítico para los distintos tipos de gas en porcentaje (antes de después del convertor catalítico).

Campos de medición			
CO	0 ÷ 9,99	% vol	Res. 0.01
CO ₂	0 ÷ 19,9	% vol	Res. 0.1
HC hexane	0 ÷ 9,999	ppm vol	Res. 1
O ₂	0 ÷ 25	% vol	Res. 0.01
NO _x	0 ÷ 5,000	ppm vol	Res. 1
Lambda	0.5 ÷ 5		Res. 0.001
Revolutions Inductance/capacitance	300 ÷ 9,990	rpm	Res. 10
Oil temperature	20 ÷ 150	°C	Res. 1

Aprobación tipo para Europa

- M Marcado de metrología: MID (Directiva de instrumentos de medición) 2014/32/EU NMI 0122 B+D

Aprobaciones tipo nacionales adicionales

- Austria, Colombia, Rep. Checa, Alemania, Hungría, Italia, Perú, Reino Unido

MGT-300 EVO



Ventajas generales

- Tecnología de red neural: identifica y aísla el ruido fácilmente, que podría afectar a la precisión de la medición
- Precisión de medición extrema

El modelo MGT-300 EVO es el cuentarrevoluciones universal de BRAIN BEE que transmite las RPM y la temperatura del motor al receptor por Bluetooth. E modelo MGT-300 EVO registra la frecuencia de rotación basándose en los armónicos del motor, la señal de carga de la batería o el sensor de vibración magnético, y la temperatura del motor mediante el sensor de temperatura estándar. La batería recargable integrada elimina la necesidad previa del cuentarrevoluciones antiguo de disponer de cables para conectarlos a la batería del coche. EL software intuitivo proporciona información completa y organizada con claridad de la calidad de la señal, las lecturas actuales y la calidad de la transmisión de las señales al receptor. The MGT-300 EVO can be connected to a PC via a USB cable (included) or via Bluetooth. Con el modelo

EOBD-300 EVO opcional, también se puede registrar la velocidad del motor a través de la interfaz OBD por Bluetooth. El modelo MGT-300 EVO se puede conectar a un ordenador mediante un cable USB (incluido) o por Bluetooth.

El modelo SG-030 (especificado para motocicletas) registra las RPM con mediciones fonométricas. Gracias a su gran precisión, también se puede emplear en situaciones especialmente complicadas (por ejemplo, con camiones).

Opciones de registro de señales:

1. Sensor de vibración
2. Armónicos de alternador
3. Conector EOBD (EOBD-300 EVO) para velocidad y temperatura.

Campos de medición			
RPM	300 ÷ 9,990	rpm	Res. 10
Temperatura	20 ÷ 200	°C	Res. 1

Certificaciones

- Dekra
- Ministero Trasporti Italia

OPA-300



Ventajas generales

- Sistema libre: Compatible con todos los sistemas de software y hardware comerciales habituales
- Solución plug and play: preconfiguramos por completo todos nuestros controladores de análisis de escape. Listo para su uso

El modelo OPA-300 está diseñado con flexibilidad y facilidad de uso y se puede conectar a un ordenador a través de la interfaz de serie. El intuitivo software de BRAIN BEE guía incluso a los usuarios sin formación de forma segura e intuitiva a través del proceso de prueba de emisiones. Al igual que muchos otros dispositivos de la serie, el opacímetro OPA-300 también se puede incorporar en varias configuraciones de control de

emisiones de BRAIN BEE, permitiendo a los usuarios configurar una estación de prueba conforme a sus requisitos individuales.

También se puede integrar en estaciones actuales (en un carrito de BRAIN BEE, por ejemplo), por lo que encaja de forma armoniosa y con estilo en talleres que utilicen equipamiento de BRAIN BEE.

Campos de medición			
Transmisión de luz	0 ÷ 99,9	%	Res. 0.1
Transmisión de luz	0 ÷ 9,99	m ⁻¹	Res. 0.01
Cuentarrevoluciones	300 ÷ 9,990	Temperatura RPM	Res. 10
Temperatura aceite	20 ÷ 150	°C	Res. 1
Temp. humo	20 ÷ 400	°C	Res. 1

Cumplimiento

- Estándares ISO 11614

Aprobaciones tipo nacionales

- Bulgaria, France, Italy, Morocco, Netherlands, Romania, Serbia

OPA-100



Ventajas generales

- Modularidad garantizada: Diseñado para integrarse en su estación de pruebas personalizada. Garantiza la flexibilidad y cumple sus necesidades específicas
- Precisión de medición extrema

Pequeño y compacto: Gracias a sus dimensiones reducidas, suministro eléctrico de 12 V y cómoda asa ergonómica, el modelo OPA-100 es perfecto para su uso móvil. El medidor de turbiedad se puede conectar a un ordenador a través del puerto serie

El dispositivo de medición cuenta con una cámara de medición térmica integrada de 200 mm de largo. La unidad realiza pruebas según el método de referencia,

en el que se usa un segundo cristal opaco como referencia de medición.

La sonda de gases de escape incluye adaptadores adicionales para turismos y camiones.

Con el software de BRAIN BEE diseñado concretamente para ello, podrá usar OPA-100 para trabajar con todas las marcas y modelos.

Campos de medición			
Transmisión de luz	0 ÷ 99,9	%	Res. 0.1
Transmisión de luz	0 ÷ 9,99	m ⁻¹	Res. 0.01
Cuentarrevoluciones	300 ÷ 9,990	RPM heat.	Res. 10
Temperatura aceite	20 ÷ 150	°C	Res. 1
Temp. humo	20 ÷ 400	°C	Res. 1

Cumplimiento

- Estándares ISO 11614

Aprobaciones tipo nacionales

- Austria, Brasil, Bulgaria, Colombia, República Checa, Alemania, Hong Kong, Hungría, Italia, Países Bajos, Perú, Portugal, Rumanía, España, Reino Unido

Configuraciones BRAIN BEE Control de Emisiones

No todas las configuraciones y todos los dispositivos están disponibles en todos los mercados.



AGS-200 Analizador de gases de escape Código: 1010500010XX

MGT-300 EVO Cuentarrevoluciones Código: 1030700044XX



AGS-688 Analizador de gases de escape Código: 1030500042XX

MGT-300 EVO Cuentarrevoluciones Código: 1030700044XX



AGS-690 Analizador de gases de escape Código: 1030500044XX

MGT-300 EVO Cuentarrevoluciones Código: 1030700044XX



OPA-100 Opacimeter Código: 103040002XX

MGT-300 EVO Cuentarrevoluciones Código: 1030700044XX



OPA-300 Opacimeter Código: 1030400021XX

MGT-300 EVO Cuentarrevoluciones Código: 1030700044XX



AU Mobile Especial para AU 5.1 | Mercado Alemán

OPA-100 | AGS-200 | MGT-300 EVO | VCI100 | PC



OMNIBUS-800 Especial para AU 5.1 Mercado Alemán

- OPA-100
- AGS-200
- MGT-300 EVO
- PSI-50
- CARRO XL TRO-220
- VCI100 Herramienta de escaneado OBD
- Personal Computer
- Monitor 24"
- Impresora
- Mouse



Configuration 1

- AGS-690
- OPA-300
- MGT-300 EVO
- TRO-070 (2pz)



Configuration 2

- AGS-688
- OPA-100
- MGT-300 EVO
- PSI-51
- TRO-060



Configuration 3

- AGS-200
- OPA-100
- MGT-300 EVO
- PSI-50
- TRO-060

Para Alemania, disponible también la versión AU 5.1 con VCI100 OBD Scantool



Configuration 4

- AGS-688
- OPA-300
- MGT-300 EVO
- PSI-51
- TRO-060



Configuration 5

- AGS-690
- OPA-300
- MGT-300 EVO
- PSI-51
- TRO-060

Visión de conjunto

Analizador de gases de escape	AGS-690	AGS-688	AGS-200
Cámara de medición	Sensores Amb2	Sensores Amb2	Sensores Amb2
Muestreo de gases	4 L/min.	4 L/min.	4 L/min.
Drenaje condensado	Automático y continuo	Automático y continuo	Automático y continuo
Prueba de fugas	Semiautomática	Semiautomática	Semiautomática
Comprobación de flujo mínimo	Automática	Automática	Automática
Comprobaciones del sensor del O2 restante	Automáticas (< 5 mv)	Automáticas (< 5 mv)	Automáticas (< 5 mv)
Filtros protectores de medición cabezales para agua/gas de la bomba	Se conectan de forma externa para evitar que la unidad se abra y se pierda el sellado	Se conectan de forma externa para evitar que la unidad se abra y se pierda el sellado	Interior
Compensación de presión ambiental automática	850 ÷ 1060 Kpa	850 ÷ 1060 Kpa	850 ÷ 1060 Kpa
Calibración	With gas sample cylinder	With gas sample cylinder	With gas sample cylinder
Posición cero	Automatic	Automatic	Automatic
Tiempo para calentar a 20 °C	10 Minutos	10 Minutos	10 Minutos
Tiempo de respuesta para CO, CO2 y HC	< 10 Segundos	< 10 Segundos	< 10 Segundos
Tiempo de respuesta para O2	< 60 Segundos	< 60 Segundos	< 60 Segundos
Impresora	No	Impresora térmica integrada con 24 columnas	No
Pantalla	No	6 unidades LCD	No
Conexiones	Medición de RPM a través del cable con abrazadera de inducción o capacitiva	Medición de RPM a través del cable con abrazadera de inducción o capacitiva	Medición de RPM a través del cable con abrazadera de inducción o capacitiva
	Temperatura de entrada de aceite del sensor Pt100 (Din 43760)	Temperatura de entrada de aceite del sensor Pt100 (Din 43760)	Temperatura de entrada de aceite del sensor Pt100 (Din 43760)
	RPM/temperatura de aceite recibida a través del cable RS-232, frecuencia inalámbrica 433 MHz (opcional)	RPM/temperatura de aceite recibida a través del cable RS-232, frecuencia inalámbrica 433 MHz (opcional)	RPM/temperatura de aceite recibida a través del cable RS-232, frecuencia inalámbrica 433 MHz
	Puertos de serie: PC USB B (modo esclavo); PC RS-232 (9600,N,8,1); PC en red RS-485 (9600,8,N,1)	Puertos de serie: PC USB B (modo esclavo); PC RS-232 (9600,N,8,1); PC en red RS-485 (9600,8,N,1)	Puertos de serie: en red RS-485
	Programación/actualización del software a través del cable RS-232	Programación/actualización del software a través del cable RS-232	Programación/actualización del software a través del cable RS-232
		Posible interfaz de usuario para opacímetro OPA-100	
Fuente de alimentación	12 V CC típico (11–15 V CC)	12 V CC típico (11–15 V CC)	12 V CC típico (11–15 V CC)
Consumo	1.5 A DC	1.5 A DC	1.5 A DC
Temperatura de servicio	5 ÷ 40 °C	5 ÷ 40 °C	5 ÷ 40 °C
Dimensiones	360 x 280 x 288 mm	434 x 190 x 291 mm	220 x 140 x 430 mm
Peso	5 kg	5 kg	5 kg

Radiocontrolador de velocidad	MGT-300 EVO
Pantalla	LCD de 3,5", 320 x 240 mm, 700 Nit (cd/m²)
Teclado	Teclado suave
Batería	Ion de litio, recargable
Interfaces	USB 2.0 Bluetooth
Dimensiones	200 X 100 x 30 mm
Peso	0,385 kg

Contador de partículas	PMU 400
Banco de medición	Sensores APB (CPC)
Línea de muestreo	3,5 m, calefactada
Flujo de muestra	1 l/min.
Prueba diaria	Semiautomático con filtro HEPA externo
Monitorización de flujo bajo	Automático
Filtros para aire de dilución y protección de bomba	Se conectan de forma externa para evitar que la unidad se abra y se pierda el sellado
Fluido de trabajo	Externo en botella de 250 cc, con acoplamiento rápido y sistema de protección de fluido
Duración del fluido de trabajo	> 1000 pruebas oficiales o 1 año
Compensación automática de la presión ambiental	750 ÷ 1060 hPa
Cero automático	Automático
Tiempo de calentamiento a 20 °C	< 10 minutos
Tiempo de respuesta (T0-95)	< 15 segundos
Pantalla	LCD 4,3" integrada
Conexiones	USB-B para conexión estándar a PC USB-B para uso de servicio USB-A para adaptador Bluetooth (opción)
Fuente de alimentación	12 VCC - 250 W máx.
Intervalo de temperatura máxima	0 ÷ 40 °C
Dimensiones	470 x 300 x 280 mm
Peso	14 Kg (incluida línea de muestreo calefactada)

Opacímetros	OPA-100	OPA-300
Fuente de luz	Con diodo LED verde	Con diodo LED verde
Receptor de luz	Fotodiodo	Fotodiodo
Monitorización de presión de la cámara de medición	Automático	Automático
Estabilización de medición de la temperatura de la cámara a 90 °C	Sí	Sí
Sistema de limpieza de la cubierta de cristal de monitorización	Automático	Automático
Posición cero	Automático	Automático
Tiempo para calentar a 20 °C	10 Minutos	10 Minutos
Recibe RPM y temperatura	A través de dispositivo con cable o inalámbrico	A través de dispositivo con cable o inalámbrico
Conexiones	Puerto de serie RS-232 Puerto de serie en red RS-485	Puerto de serie RS-232 Puerto de serie en red RS-485
Fuente de alimentación	12 V CC típico (11–15 V CC)	12 V CC típico (11–15 V CC)
Consumo	1 A CC, 5 A CC con calefacción activada	1 A CC, 5 A CC con calefacción activada
Temperatura de servicio	0 ÷ 40 °C	0 ÷ 40 °C
Dimensiones	360 X 280 x 288 mm	200 x 140 x 430 mm
Peso	5 kg	5 kg

Accesorios	PMU 400	AGS-690	AGS-688	AGS-200	OPA-300	OPA-100	MGT-300 EVO
Carro 1010750038XX TRO-060		■	■	■	■	■	■
1010700025XX OMNI-010 Cable de comunicación/alimentación 0,4 m				■	■	■	
1010700065XX OMNI-011 Cable de comunicación/alimentación 0,75 m				■	■	■	
1010700028XX OMNI-030 Cable de comunicación/alimentación 6 m				■	■	■	
1010700135XX OMNI-050 Cable de comunicación/alimentación 2 m		■	■				
1010700136XX OMNI-060 Cable de comunicación/alimentación 6 m		■	■				
1010500001XX NOx-010 Sensor de AGS		■	■	■			
1030700029XX EOBD-300 EVO							■
1010700165XX SG-030 Sonda de motocicleta para RPM							■
1010601163XX BT-100 USB Módulo de kit Bluetooth		■	■	■	■	■	■
1010601410XX BT-100 Módulo Bluetooth		■	■	■	■	■	
1010450000XX PMU 400 Adaptador Bluetooth							

■ = Disponible

MAHLE Aftermarket
Italy S.P.A.
Via Rudolf Diesel 10/A
43122 Parma
Italy
Tel. +39 0521 954 411
Fax +39 0521 954 490

info.aftermarket@mahle.com
www.brainbee.mahle.com

MAHLE Aftermarket S.L.U.
C/Mario Vargas Llosa 13
Pol ind Casablanca
28850 Torrejón de Ardoz, Madrid
Spagna
Tel. + 34 91 888 6799
Fax + 34 91 888 6311

administracion.iberica@mahle.com
www.brainbee.mahle.com

MAHLE Aftermarket
Deutschland GmbH
Dürrheimer Straße 49a
78166 Donaueschingen
Germany
Tel. +49 771 89653-24200
Fax +49 771 89653-24290

mss.sales.de@mahle.com
www.brainbee.mahle.com