


MAHLE



TechPRO® Plus
Guida Rapida

1. Selezionare la lingua



2. Selezionare il paese di utilizzo



3. Selezionare il layout della tastiera




4. Connettere lo strumento alla rete WiFi, inserendo la password




In presenza di rete Connex Link selezionare **“Non ho una connessione Internet”** e procedere con l'inizializzazione del sistema. Terminata la procedura di inizializzazione, lo strumento si collegherà automaticamente alla rete Connex Link.


5. Accettare il contratto di licenza Windows




6. Seguire la procedura automatica di preparazione / configurazione del PC




7. Selezionare brand e inserire password. Attendere installazione applicativi personalizzati.



8. Riavviare il sistema. Selezionare l'Account Utente e inserire la password Utente



9. È visualizzata la schermata di benvenuto



In caso di necessità, è possibile ricevere la **password Amministratore** inviando una richiesta a:
plus.assistance@mahle.com



Fare riferimento al manuale TECHPRO per l'utilizzo vero e proprio dello strumento.

Questa cartolina è una “Guida Rapida” e non intende sostituire un manuale di istruzioni.

Per ulteriori informazioni o istruzioni più dettagliate, fare riferimento al manuale utente utilizzando il QR Code riportato.



www.servicesolutions.mahle.com
www.mpulse.mahle.com

La Guida Rapida è disponibile
in ulteriori lingue: scansiona il
QR code per scaricarle

